

# Nachdruck für Rollup „Supreme“ 850

- 1 Entfernen Sie die linke Kappe der Kassette.
- 2 Ziehen Sie den eingebauten Druck bis zum Anschlag heraus. Achten Sie darauf, dass der Druck unter Spannung steht. Halten Sie ihn gut fest. Es ist hilfreich, wenn eine zweite Person die Kassette festhält.
- 3 Verwenden Sie den mitgelieferten Stift. Führen Sie ihn auf der linken Seite des Rollups in das kleine Loch ein. Er muß einrasten und somit die Feder innerhalb des Aluminiumgehäuse festhalten. Variieren Sie den Druck rein und raus um die Einrastposition zu finden. Auch hier ist eine zweite Person sehr hilfreich.
- 4 Öffnen Sie die Kassette und entnehmen Sie die Rolle mit dem Druck. Öffnen Sie nun den Deckel der Rolle.
- 5 Öffnen Sie die obere Klemmschiene und entfernen Sie den Druck.
- 6 Klemmen Sie den neuen Druck in die obere Schiene und in die untere Rolle ein.
- 7 Legen Sie die Rolle in die Kassette und schließen Sie die Kassette.
- 8 Halten Sie den Druck fest, entfernen Sie vorsichtig den Stift an der linken Seite und lassen Sie den Druck vorsichtig in die Rolle gleiten.